

Шкаф распределительный

Паспорт


ШР. 0. 00. 00. ПС

Шкаф распределительный предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления и водоснабжения.

1. Обозначение изделия

ШРН - шкаф наружный

ШРВ – шкаф встроенный



2. Габаритные размеры и масса

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг
ШРН-1	651x120x454	8,24
ШРН-2	651x120x554	9,64
ШРН-3	651x120x704	11,48
ШРН-4	651x120x854	13,04
ШРН-5	651x120x1004	16,22
ШРН-6	651x120x1154	18,50
ШРН-7	651x120x1304	20,00
ШРН-8	651x120x1454	22,12
ШРН-9	651x120x1604	24,20
ШРН-10	651x120x1754	26,50
ШРН-11	651x120x1904	28,60

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг
ШРВ-1	670x125x494	9,58
ШРВ-2	670x125x594	10,78
ШРВ-3	670x125x744	12,70
ШРВ-4	670x125x894	14,68
ШРВ-5	670x125x1044	17,40
ШРВ-6	670x125x1194	19,78
ШРВ-7	670x125x1344	21,90
ШРВ-8	670x125x1494	24,00
ШРВ-9	670x125x1644	26,20
ШРВ-10	670x125x1744	28,40
ШРВ-11	670x125x1944	30,60

3. Комплектность

Шкаф	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.

4. Условия монтажа и эксплуатации

4.1. Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу, для чего в выдвижных ножках предусмотрены отверстия.

4.2. В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в удобном месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

4.3. При необходимости фиксации встроенного шкафа произвести отгибку фиксатора согласно рис. 2

4.4. Регулировка шкафа по высоте производится с помощью выдвижных ножек.

Регулировка встроенного шкафа по глубине посадки производится с помощью выдвижной рамки, связанной с дверкой.

4.5. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

4.6. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

5. Свидетельство о приемке

Шкаф _____

Дата изготовления _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличии настоящего документа.

6.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год со дня продажи.

6.3. При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

6.4. Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Плаза»
142460, Московская обл., Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Рабочая.

Дата продажи _____

Подпись продавца и печать торговой организации _____