


ESPLOSO E LISTA RICAMBI



Bruciatore Focos M





KIT CAMBIO GAS CONVERSION KIT	
MTF 100	MTF 50
43	44

Riferimenti esploso Focos 1 MTF 50-100

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
1	0COFANOX02	1	COFANO BRUCIATORE GAS MTF 50	COVER GAS BURNER
	0COFANOX03	1	COFANO BRUCIATORE GAS MTF 100	COVER GAS BURNER
2	0SPINPOL00	1	SPINA A 7 POLI BRUCIATORE	7 PIN PLUG GAS BURNER
3	0APPAREC01	1	APPARECCHIATURA 557 SE BRUCIATORE GAS	CONTROL BOX 557 SE GAS BURNER
4	0CONDENS02	1	CONDENSATORE 2µF BRUCIATORE GAS MTF 50	CAPACITOR 2µF GAS BURNER
	0CONDENS00	1	CONDENSATORE 4µF BRUCIATORE A GAS MTF 100	CAPACITOR 4µF GAS BURNER
5	0RACCTUB01	1	RACCORDO E TUBETTO BRUCIATORE GAS	CONNECTOR AND TUBE GAS BURNER
6	0COLLEGA33	1	COLLEGAMENTO BRUCIATORE GAS	CONNECTION GAS BURNER 50
7	0COPERCH00	1	COPERCHIO BRUCIATORE GAS MTF 50	COVER GAS BURNER MTF 50
	0COPERCH01	1	COPERCHIO BRUCIATORE GAS MTF 100	COVER GAS BURNER MTF 100
8	0SUPPORT00	1	SUPPORTO BRUCIATORE GAS	SUPPORT GAS BURNER
9	0MOTOREX03	1	MOTORE BRUCIATORE GAS	MOTOR GAS BURNER
10	0COLLEGA34	1	COLLEG.PRESSOSSOSTATO BRUCIATORE GAS	PRESSURE SWITCH CONN. GAS BURNER
11	0PRESSOS00	1	PRESSOSTATO BRUCIATORE GAS	PRESSURE SWITCH GAS BURNER
12	0COLLEGA35	1	COLLEGAMENTO 2 BRUCIATORE GAS	CONNECTION 2 GAS BURNER
13	0COLLEGA36	1	COLLEGAMENTO SONDA BRUCIATORE GAS	PROBE CONNECTION GAS BURNER
14	0COLLEGA37	1	COLLEGAMENTO A.T. BRUCIATORE GAS	HIGH VOLTAGE LEAD GAS BURNER
15	0ELETTR000	1	ELETTRODO BRUCIATORE GAS MTF 50	ELECTRODE GAS BURNER MTF 50
	0ELETTR001	1	ELETTRODO BRUCIATORE GAS MTF 100	ELECTRODE GAS BURNER MTF 100
16	0CAVALLO00	1	CAVALLOTTO BRUCIATORE GAS	U BOLT GAS BURNER
17	0SONDAXX00	1	SONDA BRUCIATORE GAS MTF 50	PROBE GAS BURNER MTF 50
	0SONDAXX01	1	SONDA BRUCIATORE GAS MTF 100	PROBE GAS BURNER MTF 100
18	0DISTELI00	1	DISTRIBUTORE-ELICA BRUCIATORE GAS MTF 50	DISTRIBUTOR - DIFFUSER DISC GAS BURNER MTF 50
	0DISTELI01	1	DISTRIBUTORE-ELICA BRUCIATORE GAS MTF 100	DISTRIBUTOR - DIFFUSER DISC GAS BURNER MTF 100
19	0MANICOT00	1	MANICOTTO BRUCIATORE GAS MTF 50	MANIFOLD GAS BURNER MTF 50
	0MANICOT01	1	MANICOTTO BRUCIATORE GAS MTF 100	MANIFOLD GAS BURNER MTF 100
20	0SCHERMO00	1	SCHERMO BRUCIATORE MTF 50	GASKET BURNER MTF 50
	0SCHERMO01	1	SCHERMO BRUCIATORE MTF 100	GASKET BURNER MTF 100
21	0IMBUFIA00	1	IMBUTO FIAMMA BRUCIATORE GAS MTF 50	END CONE GAS BURNER MTF 50
	0IMBUFIA01	1	IMBUTO FIAMMA BRUCIATORE GAS MTF 100	END CONE GAS BURNER MTF 100
22	0GRUPMIS00	1	GRUPPO MISURAZIONE BRUCIATORE GAS	TEST POINT GAS BURNER
23	0CERNIER00	1	CERNIERA BRUCIATORE GAS	HINGE GAS BURNER
24	0GOMITOX00	1	GOMITO BRUCIATORE GAS MTF 50	ELBOW GAS BURNER MTF 50
	0GOMITOX01	1	GOMITO BRUCIATORE GAS MTF 100	ELBOW GAS BURNER MTF 100
25	0COLLARE03	1	COLLARE BRUCIATORE GAS MTF 50	COLLAR GAS BURNER MTF 50
	0COLLARE04	1	COLLARE BRUCIATORE GAS MTF 100	COLLAR GAS BURNER MTF 100
26	0SERRAND00	1	SERRANDA BRUCIATORE GAS	AIR DAMPER GAS BURNER
27	0GRUPSER00	1	GRUPPO SERRANDA BRUCIATORE GAS MTF 50	AIR DAMPER ASSEMBLY GAS BURNER MTF 50
	0GRUPSER01	1	GRUPPO SERRANDA BRUCIATORE GAS MTF 100	AIR DAMPER ASSEMBLY GAS BURNER MTF 100
28	0GIRANTE00	1	GIRANTE BRUCIATORE MTF 50	FAN OIL BURNER MTF 50
	0GIRANTE03	1	GIRANTE BRUCIATORE MTF 100	FAN OIL BURNER MTF 100
29	0RACCTUB02	1	RACCORDO E TUBETTO 2 BRUCIATORE GAS	CONNECTOR AND TUBE 2 GAS BURNER
43	0UGELLOX01	1	KIT TRASFORMAZIONE GS 90 PER MTF 100	CONVERSION KIT GS 90 FOR MTF 100
44	0UGELLOX02	1	KIT TRASFORMAZIONE GS 60 PER MTF 50	CONVERSION KIT GS 60 FOR MTF 50

